



Buddy

Uživatelský manuál - Uživatelský manuál -
Uživatelský manuál - Használati utasítás -
Benutzerhandbuch

Angličtina Např. 3 - 10

Čeština

Slovenčina

Magyar

Deutsch

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled produktů



1. Vypínač napájení
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko nahoru (zvýšení hlasitosti / další skladba)
4. Tlačítko dolů (snížení hlasitosti / předchozí skladba)
5. Port USB typu C (nabíjení)
6. Port AUX (3,5mm audio konektor)
7. Indikátor LED
8. Slot pro kartu TF (karta MicroSD)
9. Mikrofon

Jak nabíjet sluchátka

- **Nepoužívejte** rychlonabíjecí adaptéry s napětím vyšším než **5 V DC**.
- Vhodné jsou standardní nabíječky od zařízení, jako jsou iPhony a telefony Samsung.
- Pro optimální nabíjení doporučujeme použít **port USB notebooku**.

Specifikace

Funkce	Podrobnosti
Pracovní vzdálenost	Až 10 metrů
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny
Doba přehrávání hudby	Až 70 hodin (bez LED světel) / Až 20 hodin (s LED světly)
Podporované profily Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Velikost reproduktoru	40 mm
Impedance	32 Ω
Citlivost zvuku	85 dB
Frekvenční odezva	20 Hz - 20 kHz
Vstup	5V $\equiv$ 1A
Bezdrátový dosah	10-12 metrů
Verze Bluetooth	5.4
Výkonová třída Bluetooth	Třída 2
Frekvenční pásmo	2,402 - 2,480 GHz
Provozní frekvence	2402 - 2480 MHz

Spotřeba energie	10 mW
Maximální výstupní výkon	< 7 dBm
Provozní teplota	0 °C - 45 °C

Popis tlačítek

- **Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / tlačítko přehrávání a pozastavení / tlačítko volání):**
 - **Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení ().⏻
 - **Přehrát/pozastavit hudbu:** Krátké stisknutí
 - **Přijímání/odmítání hovorů:** Krátkým stisknutím hovor přijmete, dlouhým stisknutím odmítnete
 - **Opětovné vytočení posledního čísla:** Dvakrát stiskněte
- **Tlačítko M (tlačítko režimu):**
 - Přepíná mezi **režimem TF**, **režimem Bluetooth** a **režimem LED světla**
- **Další skladba / zvýšení hlasitosti (▶▶ | / V+):**
 - **Dlouhé stisknutí:** Přeskočení na další skladbu
 - **Krátké stisknutí:** Zvýšení hlasitosti
- **Předchozí skladba / snížení hlasitosti (| ◀◀ / V-):**
 - **Dlouhé stisknutí:** Přejít na předchozí skladbu
 - **Krátké stisknutí:** Snížení hlasitosti

Jak změnit limit maximálního objemu

- Výchozí **maximální hlasitost** je nastavena na **85 dB**.
- Chcete-li ji změnit, **dvakrát krátce stiskněte tlačítko M**.
- Objemové limity se cyklicky opakují v tomto pořadí: **85 dB→ 94 dB→ 74 dB→ 85 dB**.
- Po změně zůstane limit hlasitosti stejný, dokud jej znovu ručně nenastavíte.

Ovládání světla LED

- **Zapněte světlo LED:**
 - Zapněte sluchátka a **dlouhým stisknutím tlačítka M** aktivujte kontrolku.
- **Vypněte světlo LED:**
 - **Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka M** světlo vypnete.

Popis funkce Bluetooth

Operace párování

První párování Bluetooth:

- Sluchátka Bluetooth zapněte **podržením tlačítka napájení (zapnutí/vypnutí) po dobu 3-5 sekund**.
- Zařízení přejde do **režimu Bluetooth** a ozve se hlasová výzva: "**Režim Bluetooth**".
- **Indikátor LED** bude střídavě blikat **modře a zeleně**.
- V chytrém telefonu nebo zařízení otevřete **nastavení Bluetooth** a vyberte možnost "**PowerLocus Buddy**".
- **Heslo není vyžadováno**. Po úspěšném spárování se zobrazí hlasová výzva: "**Připojeno.**".
- **Indikátor LED zůstane modrý**.

Párování s novým zařízením:

- **Zakázat Bluetooth** na dříve připojeném zařízení.
- Hlasová výzva vám řekne: "**Odpojeno.**".
- **Indikátor LED** začne opět blikat **modře a zeleně**.
- V novém zařízení povolte **Bluetooth**, vyhledejte "**PowerLocus Buddy**" a připojte se.
- **Heslo není vyžadováno**. Po úspěšném spárování se zobrazí hlasová výzva: "**Připojeno.**".
- **Indikátor LED zůstane modrý**.

Opětovné připojení k dříve spárovanému zařízení:

- Po zapnutí **se** sluchátka **do 3 sekund** automaticky **připojí k poslednímu spárovanému zařízení**.

Připojení dvou zařízení současně:

- Pokud chcete sluchátka připojit **ke dvěma zařízením Bluetooth současně**, **musíte se nejprve připojit k oběma zařízením samostatně** a teprve poté je používat společně.

Ovládání hovorů a hudby přes Bluetooth

- **Přijměte hovor:** Při příchozím hovoru krátce stiskněte tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / přehrávání pozastavení / tlačítko hovoru).
- **Ukončení hovoru:** Pro ukončení hovoru krátce stiskněte tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / přehrávání pozastavení / tlačítko hovoru).
- **Odmítnutí hovoru:** Dlouze stiskněte tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / přehrávání pozastavení / tlačítko hovoru).
- **Opětovné vytočení posledního čísla:** Dvakrát stiskněte tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / přehrávání pozastavení / tlačítko volání).
- **Přehrát/pozastavit hudbu:** Po připojení k zařízení krátce stiskněte tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí / tlačítko přehrávání/pozastavení hovoru).

Režim přehrávání z karty Micro SD

- Pokud je slot prázdný a vložíte **kartu Micro SD**, ozve se hlasová výzva "**Hudba**" a přehrávání médií se spustí automaticky.
- Pokud je již vložena **karta Micro SD**, přepněte do **režimu TF** stisknutím **tlačítka M**.

Vypínač blikajících světel

- Když jsou sluchátka zapnutá, můžete **dlouhým stisknutím tlačítka M zapnout nebo vypnout osvětlení dechu**.

Režim Line-in

- Když jsou sluchátka zapnutá, vložte **kabel Aux-in**. Na hlasové výzvě se objeví nápis "**Line-in Mode**" a média připojeného zařízení se začnou automaticky přehrávat.

Další funkce

- **Upozornění na maximální/minimální hlasitost:** Při dosažení limitů se ozve hlasová výzva "du du".
- **Podporované formáty zvuku:** MP3, WAV
- **Indikace stavu nabití baterie:** Dostupné v zařízeních se systémem iOS
- **Nabíjecí port:** USB typu C

Indikátor LED Stav světla

Stav	Chování indikátoru LED
Nabíjení	Stálé svícení červené LED diody signalizuje probíhající nabíjení. Po dosažení plného nabití se rozsvítí modrá LED dioda.
Zapnutí napájení	Rozsvítí se modrý indikátor LED.
Vypnutí napájení	Indikátor LED se vypne.
Režim párování	Modrá a zelená kontrolka LED střídavě blikají.
Pohotovostní režim	Rozsvítí se modrý indikátor LED.
Připojeno	Rozsvítí se modrý indikátor LED.
Použití režimu Bluetooth	Modrý indikátor LED pomalu bliká.
Použití režimu TF	Zelený indikátor LED pomalu bliká.
Použití režimu Line-in	Sluchátka automaticky vypnou indikátor LED.

Poznámky:

- Pokud není v režimu párování sluchátek spárováno žádné zařízení, **vypněte je**, abyste šetřili baterii.
- Během vyhledávání zařízení **neprovádějte** jiné operace například Bluetooth, protože by mohlo dojít k chybám.
- Zvolte **vhodnou úroveň hlasitosti**, aby nedošlo k poškození sluchu.

- Používáním sluchátek **v čistém a bezpečném prostředí** můžete předejít jejich poškození.
- Pokud jste **sluchátka** delší dobu nepoužívali, **nabijte je**.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost nabíjení

- **Nepoužívejte adaptéry s napětím vyšším než 5 V 1A.** Použití jiných adaptérů nebo kabelů **může vést k poškození sluchátek a ztrátě záruky.**
- Vždy používejte **originální nabíjecí kabel, který** je součástí balení.
- Sluchátka **nepoužívejte** při **chůzi, jízdě autem nebo na kole**, protože to může způsobit nehodu.
- Nepoužívejte je v **nebezpečném prostředí**, kde potřebujete slyšet okolní zvuky.
- **Varování před vodou:** Sluchátka **nejsou vodotěsná**. Pokud se dostanou do vody, **okamžitě je přestaňte používat** a kontaktujte společnost PowerLocus.

Situace, kterým je třeba se vyhnout

- **V blízkosti umyvadel nebo nádob na vodu:** Dávejte pozor, abyste je neupustili do vody.
- **Děšť, sníh nebo vlhkost:** Vyhněte se působení vlhkosti.
- **Mokré ruce nebo vlhký oděv:** Používání přístroje za mokra může způsobit poruchy.
- **Bezpečnost nabíjení přes USB:** Nikdy nezasouvejte **zástrčku USB, když je mokrá**, protože by mohlo dojít ke zkratu a poškození zařízení.

Bezpečnostní opatření pro baterii

- **Nevystavujte** baterii nadměrnému teplu (**slunečnímu záření, ohni nebo extrémním teplotám**).
- **Nevystavujte** baterii **extrémně nízkým teplotám**, protože by mohlo dojít k jejímu přehřátí nebo **tepelnému vybití**.
- **Nepokoušejte** se baterii **rozebírat, otevírat ani skartovat**.
- Pokud baterie **vyteče**, zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, **opláchněte zasažené místo vodou** a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před použitím **baterii nabijte** a při nabíjení postupujte podle pokynů výrobce.

- **Baterie zlikvidujte správně** v souladu s místními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Před prvním použitím** sluchátka nabijte.
- Nabíjejte je alespoň **jednou za 3 měsíce**, abyste udrželi baterii v dobrém stavu.
- Chcete-li chránit svůj sluch, **vyhněte se dlouhodobému používání při vysoké hlasitosti**.
- Sluchátka **nevystavujte vysokým teplotám**.
- Chraňte je před **nárazy a pády**.
- **Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo rozebrat**.
- Sluchátka uchovávejte mimo dosah **vlhkosti, deště a tekutin**.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad produktov



10. Vypínač napájania

11. Tlačidlo režimu

12. Tlačidlo nahor (zvýšenie hlasitosti/d ďalšia skladba)

13. Tlačidlo na zníženie hlasitosti (zníženie hlasitosti/predchádzajúca skladba)

14. Port USB typu C (nabíjanie)

15. Port AUX (3,5 mm audio konektor)

16. Indikátor LED

17. Slot na kartu TF (karta MicroSD)

18. Mikrofón

Ako nabíjať slúchadlá

- **Nepoužívajte** rýchle nabíjacie adaptéry s napätím vyšším ako **5 V DC**.
- Vhodné sú štandardné nabíjačky od zariadení, ako sú iPhone a telefóny Samsung.
- Na optimálne nabíjanie odporúčame používať **port USB notebooku**.

Špecifikácia

Funkcia	Podrobnosti
Pracovná vzdialenosť	Do 10 metrov
Čas nabíjania	Približne 4 hodiny
Čas prehrávania hudby	Až 70 hodín (bez LED svetiel)/Až 20 hodín (s LED svetlami)
Podporované profily Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Veľkosť reproduktora	40 mm
Impedancia	32 Ω
Citlivosť zvuku	85 dB
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 kHz
Vstup	5V= 1A
Bezdrôtový dosah	10 – 12 metrov
Verzia Bluetooth	5.4
Výkonová trieda Bluetooth	Trieda 2
Frekvenčné pásmo	2,402 – 2,480 GHz
Prevádzková frekvencia	2 402 – 2 480 MHz
Spotreba energie	10 mW

Maximálny výstupný výkon < 7 dBm

Prevádzková teplota 0 °C - 45 °C

Tlačidlo Popis

- **Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie/tlačidlo prehrávania a pozastavenia/tlačidlo hovoru):**
 - **Zapnutie/vypnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania ()
 - **Prehrávanie/pozastavenie hudby:** Krátke stlačenie
 - **Prijímanie/odmietanie hovorov:** Krátkym stlačením hovor prijmete, dlhým stlačením ho odmietnete.
 - **Opätovné vytočenie posledného čísla:** Dvojité stlačenie
- **Tlačidlo M (tlačidlo režimu):**
 - Prepína medzi **režimom TF**, **režimom Bluetooth** a **režimom LED svetla**
- **Ďalšia skladba/zvýšenie hlasitosti (▶▶ | / V+):**
 - **Dlhé stlačenie:** Prechod na ďalšiu skladbu
 - **Krátke stlačenie:** Zvýšenie hlasitosti
- **Predchádzajúca skladba/zníženie hlasitosti (| ◀◀ / V-):**
 - **Dlhé stlačenie:** Prejsť na predchádzajúcu skladbu
 - **Krátke stlačenie:** Zníženie hlasitosti

Ako zmeniť limit maximálneho objemu

- Predvolená **maximálna hlasitosť** je nastavená na **85 dB**.
- Ak ho chcete zmeniť, **dvakrát krátko stlačte tlačidlo M**.
- Objemové limity sa cyklicky opakujú v tomto poradí: **85 dB → 94 dB → 74 dB → 85 dB**.
- Po zmene zostane limit hlasitosti nezmenený, kým ho opäť manuálne nenastavíte.

Ovládanie svetla LED

- **Zapnite LED svetlo:**
 - Zapnite slúchadlá a potom **dlhým stlačením tlačidla M** aktivujte svetlo.

- **Vypnite svetlo LED:**
 - **Opätovným dlhým stlačením tlačidla M** svetlo vypnete.

Popis funkcie Bluetooth

Párovanie

Prvé párovanie cez Bluetooth:

- Slúchadlá Bluetooth zapnite **podržaním tlačidla napájania (zapnutie/vypnutie) na 3 – 5 sekúnd**.
- Zariadenie prejde do **režimu Bluetooth** a ozve sa hlasová výzva: **"Režim Bluetooth"**.
- **Indikátor LED** bude striedavo blikať **modrou a zelenou farbou**.
- V smartfóne alebo zariadení otvorte **nastavenia Bluetooth** a vyberte položku **"PowerLocus Buddy"**.
- **Heslo sa nevyžaduje**. Po úspešnom spárovaní sa zobrazí hlasová výzva: **"Pripojené."**
- **Indikátor LED** zostane **modrý**.

Spárovanie s novým zariadením:

- **Zakázanie funkcie Bluetooth** na predtým pripojenom zariadení.
- Hlasová výzva vám povie: **"Odpojené."**
- **Indikátor LED** začne opäť blikať **modrou a zelenou farbou**.
- V novom zariadení zapnite funkciu **Bluetooth**, vyhľadajte **položku "PowerLocus Buddy"** a pripojte sa.
- **Heslo sa nevyžaduje**. Po úspešnom spárovaní sa zobrazí hlasová výzva: **"Pripojené."**
- **Indikátor LED** zostane **modrý**.

Opätovné pripojenie k predtým spárovanému zariadeniu:

- Po zapnutí **sa slúchadlá do 3 sekúnd** automaticky **spoja s posledným spárovaným zariadením**.

Pripojenie dvoch zariadení súčasne:

- Ak chcete slúchadlá pripojiť **k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne, musíte sa najprv pripojiť k obojm zariadeniam samostatne** a až potom ich používať spoločne.

Ovládanie hovorov a hudby cez Bluetooth

- **Prijať hovor:** Pri prichádzajúcom hovore **krátko stlačte tlačidlo napájania** (zapnutie/vypnutie/prehrávanie/pozastavenie hovoru).
- **Ukončenie hovoru:** Po ukončení hovoru **krátko stlačte tlačidlo napájania** (Zapnutie/Vypnutie/Prehrávanie-Pauza/Tlačidlo hovoru).
- **Odmietnutie hovoru:** **Tlačidlo Odmietnuť hovor:** **Dlho stlačte tlačidlo napájania** (zapnutie/vypnutie/prehrávanie/pozastavenie hovoru).
- **Opätovné vytočenie posledného čísla:** **Stlačte dvakrát tlačidlo napájania** (zapnutie/vypnutie/prehrávanie/pozastavenie hovoru).
- **Prehrávanie/pozastavenie hudby:** Po pripojení k zariadeniu **krátko stlačte tlačidlo napájania** (zapnutie/vypnutie/tlačidlo prehrávania/pozastavenia hovoru).

Režim prehrávania na karte Micro SD

- Ak je slot prázdny a vložíte **kartu Micro SD**, hlasová výzva povie "**Music**" a prehrávanie médií sa spustí automaticky.
- Ak je už vložená **karta Micro SD**, prepnite do **režimu TF** stlačením **tlačidla M**.

Vypínač blikajúcich svetiel

- Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete **dlhým stlačením tlačidla M** zapnúť alebo vypnúť osvetlenie dýchania.

Režim Line-in

- Keď sú slúchadlá zapnuté, vložte **kábel Aux-in**. Hlasová výzva bude znieť "**Line-in Mode**" a médiá pripojeného zariadenia sa začnú automaticky prehrávať.

Ďalšie funkcie

- **Upozornenie na maximálny/minimálny objem:** Pri dosiahnutí limitov sa na hlasovej výzve objaví hláška "**du du**".
- **Podporované zvukové formáty:** MP3, WAV
- **Indikácia úrovne nabitia batérie:** K dispozícii na zariadeniach so systémom iOS
- **Nabíjací port:** USB typu C

Indikátor LED Stav svetla

Stav	Správanie indikátora LED
Nabíjanie	Stála červená LED dióda. Po úplnom nabití sa rozsvieti modrá LED dióda.
Zapnutie napájania	Rozsvieti sa modrý indikátor LED.
Vypnutie napájania	Indikátor LED sa vypne.
Režim párovania	Modré a zelené LED diódy striedavo blikajú.
Pohotovostný režim	Rozsvieti sa modrý indikátor LED.
Pripojené	Rozsvieti sa modrý indikátor LED.
Používanie režimu Bluetooth	Modrý indikátor LED pomaly bliká.
Používanie režimu TF	Zelený indikátor LED pomaly bliká.
Používanie režimu Line-in	Slúchadlá automaticky vypnú indikátor LED.

Poznámky:

- Ak počas režimu párovania nie je spárované žiadne zariadenie, slúchadlá **vypnite**, aby ste šetrili batériu.
- Počas vyhľadávania zariadení nevykonávajte iné operácie Bluetooth, pretože to môže spôsobiť chyby.
- Zvoľte **vhodnú úroveň hlasitosti**, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
- Používanie slúchadiel **v čistom a bezpečnom prostredí** môže pomôcť predísť poškodeniu.
- Ak sa **slúchadlá** dlhší čas nepoužívali, **nabite ich**.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť nabíjania

- **Nepoužívajte adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1A.** Použitie iných adaptérov alebo káblov **môže slúchadlá poškodiť a spôsobiť stratu záruky.**

- Vždy používajte **originálny nabíjací kábel**, ktorý je súčasťou balenia.
- Slúchadlá **nepoužívajte** počas **chôdze, jazdy autom alebo na bicykli**, pretože to môže spôsobiť nehody.
- Nepoužívajte ich v **nebezpečných prostrediach**, kde potrebujete počuť okolité zvuky.
- **Varovanie pred vodou:** Slúchadlá **nie sú vodoodolné**. Ak sa dostanú do kontaktu s vodou, **okamžite ich prestaňte používať** a kontaktujte spoločnosť PowerLocus.

Situácie, ktorým sa treba vyhnúť

- **V blízkosti umývadiel alebo nádob na vodu:** Dávajte pozor, aby ste ich neupustili do vody.
- **Dážď, sneh alebo vlhké podmienky:** Vyhnite sa pôsobeniu vlhkosti.
- **Mokré ruky alebo vlhký odev:** Používanie zariadenia, keď je mokré, môže spôsobiť poruchy.
- **Bezpečnosť nabíjania cez USB:** Nikdy nezasúvajte **zástrčku USB, keď je mokrá**, pretože to môže spôsobiť skrat a poškodiť zariadenie.

Bezpečnostné opatrenia pre batériu

- **Nevystavujte** batériu nadmernému teplu (**slnečnému žiareniu, ohňu alebo extrémnym teplotám**).
- **Nevystavujte** batériu **extrémne nízkym teplotám**, pretože to môže spôsobiť prehriatie alebo **tepelné vybitie**.
- **Nepokúšajte** sa batériu **rozoberať, otvárať ani skartovať**.
- Ak batéria **vytečie**, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, **opláchnite zasiahnuté miesto vodou** a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pred použitím **batériu nabite** a pri nabíjaní postupujte podľa pokynov výrobcu.
- **Batérie zlikvidujte správne** podľa miestnych predpisov.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Pred prvým použitím** slúchadlá nabite.
- Nabíjajte ich aspoň **každé 3 mesiace**, aby ste udržali batériu v dobrom stave.
- Ak chcete chrániť svoj sluch, **vyhnite sa dlhodobému používaniu pri vysokej hlasitosti**.
- **Nevystavujte** slúchadlá **vysokým teplotám**.
- Chráňte ich pred **nárazmi a pádmi**.

- Výrobok sa **nepokúšajte otvárať ani rozoberať**.
- Slúchadlá uchovávajte mimo dosahu **vlhkosti, dažďa a tekutín**.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

