PowerLocus

# Uživatelský manuál

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sluchátka Bluetooth

**CZ:** Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí být výkon dodávaný nabíječkou v rozmezí od min. 0,05 W do max. 2 W.



## PLED

### Obsah balení

1× bezdrátová sluchátka PowerLocus PLED
1× 3,5mm audio kabel
1× kabel USB typu C
1× uživatelská příručka

### Schéma produktu






## PLED






## PLED

### Specifikace

| | |
|---|---|
| Podporované profily | HFP/HSP/A2DP/AVRCP |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| Dosah přenosu | 10 metrů |
| Kapacita baterie | 500 mAh |
| Výdrž | 5 V ⎓ 1 A |
| Pohotovostní doba | 150 hodin |
| Doba přehrávání hudby | 30–35 hodin |
| Doba nabíjení | 2 hodiny |
| Výkonová třída specifikace Bluetooth | 2 a 3 |
| Frekvenční pásmo | 2,400 GHz – 2,483 GHz |
| Provozní frekvence | 2400 MHz – 2483,5 MHz |
| Jmenovitý výkon | 20 mW |
| Maximální výstupní výkon | <6 dBm |
| Provozní teplota | 0–45 °C |



## PLED

### Zapnuto/vypnuto

1. Chcete-li sluchátka zapnout, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu dvou sekund. Indikátor LED bude dvě sekundy blikat modře.
2. Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu čtyř sekund. Indikátor LED bude dvě sekundy blikat červeně a poté zhasne.

### Párování Bluetooth

- Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu pěti sekund, dokud indikátor LED nezačne blikat modře. O chvíli později sluchátka automaticky přejdou do režimu párování a indikátor LED bude střídavě blikat červeně a modře.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení. Vyberte PowerLocus PLED ze seznamu zařízení Bluetooth nalezených vaším zařízením a připojte se.

### Přepínání režimů omezovače hlasitosti 74/85/94 dBA

Chcete-li změnit citlivost hlasitosti, klikněte současně na tlačítka [+] a [–], dokud neuslyšíte hlasové výzvy, které citlivost hlasitosti nastaví.

### Tlačítko přepínače režimů

1. Krátkým stisknutím tlačítka přepínání režimů můžete libovolně přepínat mezi několika režimy svícení.
2. Dlouhým stisknutím přepínače režimů přepnete mezi režimem Bluetooth a režimem paměťové karty.



## PLED

### Operation of Buttons

| | |
|---|---|
| Zvýšení hlasitosti | Krátce stiskněte tlačítko [+]. |
| Snížení hlasitosti | Krátce stiskněte tlačítko [–]. |
| Další skladba | Stiskněte a podržte tlačítko [+] po dobu dvou sekund. |
| Předchozí skladba | Stiskněte a podržte tlačítko [–] po dobu dvou sekund. |
| Přehrát/pozastavit | Jednou stiskněte multifunkční tlačítko. |
| Přijmout/ukončit hovor | Jednou stiskněte multifunkční tlačítko. |
| Odmítnutí hovoru | Několikrát stiskněte multifunkční tlačítko, dokud se ozvědělení nezastaví. |
| Aktivace hlasového asistenta | Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. |
| Vymazání seznamu párování | Stiskněte a podržte tlačítko [+] a [–] současně po dobu pěti sekund v režimu párování vymažete seznam párování. Poté sluchátka automaticky přejdou do režimu párování. |
| Zapnutí/vypnutí světel LED | Krátce stiskněte tlačítko [M]. |

### Hlasové výzvy

| | |
|---|---|
| Zapnutí napájení | „Power on." |
| Vypnutí napájení | „Power off." |
| Párování | „Pairing." |
| Úspěšné připojení | „Connected." |
| Odpojení | „Disconnected." |
| Slabá baterie | „Battery low." |



## PLED

### Nabíjení sluchátek

Připojte kabel USB typu C k portu typu C na sluchátkách a připojte kabel k 5V napájecímu adaptéru (napájecí adaptér není součástí balení). Kontrolka bude svítit červeně, což signalizuje nabíjení. Po úplném nabití sluchátek se kontrolka změní z červené na modrou.

### CE

Společnost GL Grup–2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus PLED jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402–2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP–2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

### Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udržели baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chraňte před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.



## PLED

### Bezpečnostní opatření

**NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.**

Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody. Nepoužívejte sluchátka v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Pozor sluchátek v následujících případech:

- Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
- Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve větrném prostředí. Pokud se sluchátek dostane mokrýma rukama nebo je vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou navlhnout.

Nikdy nezasunujte konektor USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je konektor USB zasunut, když jsou sluchátka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nápoj atd.) nebo cizími látkami na sluchátkách nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.

### Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.**
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.



## PLED

- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
  - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
  - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve větrném prostředí.
- Pokud se sluchátek dočasně mokrýma rukama nebo je vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.

### Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému výboji.
- Nerozebírejte, nedrtěte ani nenište sekundární články baterie.
- V případě úniku látek z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít.
- Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v příručce k výrobku.
- Vždy je řádně zlikvidujte.



## PLED

Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy třídeného sběru).

Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu označuje, že s výrobkem a baterií se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol pro olovo (Pb) na prvním, ale i na druhém obrázku znamená, že baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tam, že zajistíte správnou likvidaci těchto výrobků a baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení vestavěné baterie, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude správně nakládáno, odevzdejte tyto výrobky po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním občanském úřadě, ve službě na likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

**Upozornění pro nabíjení!**
Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

PowerLocus

# Uživatelský manuál

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Slúchadlá Bluetooth

**SK:** Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí byť výkon dodávaný nabíjačkou v rozmedzí minimálne 0,05 W a maximálne 2 W.



## PLED

### Obsah balenia

1× bezdrôtové slúchadlá PowerLocus PLED
1× 3,5 mm audio kábel
1× kábel USB typu C
1× používateľská príručka

### Schéma produktu






## PLED






## PLED

### Špecifikácia

| | |
|---|---|
| Podporované profily | HFP/HSP/A2DP/AVRCP |
| Veľkosť reproduktora | 40 mm |
| Impedancia | 32 Ω |
| Citlivosť | 85 dB±3 dB a 94 dB±3 dB |
| Frekvenčná odozva | 20 Hz – 20 kHz |
| Podpora pamäťových kariet | karta microSD |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Rozsah prenosu | 10 metrov |
| Kapacita batérie | 500 mAh |
| Prístup | 5 V ⎓ 1 A |
| Pohotovostný čas | 150 hodín |
| Čas prehrávania hudby | 30 – 35 hodín |
| Čas nabíjania | 2 hodiny |
| Špecifikácia Bluetooth výkonový triedy | 2 a 3 |
| Frekvenčné pásmo | 2,400 GHz – 2,483 GHz |
| Prevádzková frekvencia | 2 400 MHz – 2 483,5 MHz |
| Menovitý výkon | 20 mW |
| Maximálny výstupný výkon | <6 dBm |
| Prevádzková teplota | 0 – 45 °C |



## PLED

### Zapnuté/vypnuté

1. Ak chcete náhlavnú súpravu zapnúť, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo dve sekundy. Indikátor LED bude dve sekundy blikať na modro.
2. Ak chcete náhlavnú súpravu vypnúť, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na štyri sekundy. Indikátor LED bude dve sekundy blikať na červeno a potom sa vypne.

### Párovanie Bluetooth

- Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo päť sekúnd, kým indikátor LED nezačne blikať na modro. O chvíľu neskôr náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania a indikátor LED bude striedavo blikať červeno a modro.
- Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Vyberte PowerLocus PLED zo zoznamu zariadení Bluetooth nájdených vaším zariadením a pripojte sa.

### Prepínanie režimov obmedzovača hlasitosti 74/85/94 dBA

Ak chcete zmeniť citlivosť hlasitosti, kliknite súčasne na tlačidlá [+] a [–], kým sa neozve hlasová výzva, ktorá upraví citlivosť hlasitosti.

### Tlačidlo prepínača režimu

1. Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov môžete ľubovoľne prepínať medzi viacerými režimami osvetlenia.
2. Dlhým stlačením prepínača režimov prepnete medzi režimom Bluetooth a r ežimom pamäťovej karty.



## PLED

### Ovládanie tlačidiel

| | |
|---|---|
| Zvyšovanie hlasitosti | Krátko stlačte tlačidlo [+]. |
| Zníženie objemu | Krátko stlačte tlačidlo [–]. |
| Ďalšia pieseň | Stlačte a podržte tlačidlo [+] na dve sekundy. |
| Predchádzajúca skladba | Stlačte a podržte tlačidlo [–] na dve sekundy. |
| Prehrávanie/pauza | Stlačte raz multifunkčné tlačidlo. |
| Prijatie/ukončenie hovoru | Stlačte raz multifunkčné tlačidlo. |
| Odmietnutie hovoru | Niekoľkokrát stlačte multifunkčné tlačidlo, kým zvonenie nepočujete. |
| Aktivácia hlasového asistenta | Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo. |
| Vymazanie zoznamu párovania | Stlačením a podržaním tlačidiel [+] a [–] súčasne na 5 sekúnd v režime párovania vymažete zoznam párovania. Potom náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania. |
| Zapínanie/vypínanie svetiel LED | Krátko stlačte tlačidlo [M]. |

### Hlasové výzvy

| | |
|---|---|
| Zapnutie napájania | „Zapnúť." |
| Vypnutie napájania | „Vypnúť." |
| Párovanie | "Párovanie." |
| Úspešné pripojenie | „Spojené." |
| Odpojenie | „Odpojené." |
| Slabá batéria | „Batéria je vybitá." |



## PLED

### Nabíjanie slúchadiel

Pripojte kábel USB typu C k portu typu C na slúchadlách a pripojte kábel k napájaciemu adaptéru 5 V (napájací adaptér nie je súčasťou balenia). Indikátor bude svietiť na červeno, čo signalizuje nabíjanie. Keď sú slúchadlá úplne nabité, indikátor sa zmení z červenej na modrú.

### CE

GL Grup–2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus PLED spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné podmienky smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 100 mW (EIRP)

GL GRUP–2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

### Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte slúchadlá vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.



## PLED

### Bezpečnostné opatrenia

**NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble môžu poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**

Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody. Nepoužívajte slúchadlá v nebezpečných oblastiach, pokiaľ nepočujete okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Ak sa do náhlavnej súpravy dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:

- Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
- Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo veľkých podmienkach. Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrecka mokrého odevu, môžu navlhnúť.

Nikdy nezapájajte konektor USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je konektor USB zasunutý, keď sú slúchadlá alebo nabíjací kábel mokré, môže dôjsť ku skratu spôsobenému tekutinou (voda z vodovodu, morská voda, nápoj atď.) alebo cudzími látkami na slúchadlách alebo nabíjacom káble a k abnormálnemu zahrievaniu alebo poruche.

### Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.



## PLED

- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo veľkých podmienkach.
- Ak sa dočasne slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrecka mokrého odevu, môžu zvlhnúť.

### Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batérový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad dlhodobému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému výboju.
- Nerozoberajte, nedrvte ani nenič sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť.
- Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v návode na obsluhu výrobku.
- Vždy ich správne zlikvidujte.



## PLED

Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že s výrobkom a batériou sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol olova (Pb) na prvom, ale i na druhom obrázku znamená, že batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Zabezpečením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré si vyžadujú trvalé pripojenie zabudovanej batérie z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, by tuto batériu mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zabezpečili správne nakladanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto výrobky po skončení ich životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom občianskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batériu kúpili.

**Upozornenie na nabíjanie!**
Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.