




PowerLocus

Tiger

Uživatelský manuál • Uživatel'ský manuál

TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA!

Zacházejte s ním opatrně a vyvarujte se pádů a nárazů, abyste zabránili jeho poškození!



1. Zvýšte hlasitost / Další skladba
2. Napájení/multifunkční
3. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
4. LED
5. Mikrofon
6. USB-C Nabíjení port
7. 3.5mm Audio Port
8. N > Active Noise Cancelling režim

Technické specifikace:

Verze Bluetooth

V5.4

Velikost reproduktoru

ø40 mm

Citlivost hlasitosti

74 dB / 85 dB / 94 dB

Impedance	32 Ω
Frekvenční odezva	20 Hz~20 kHz
Nabíjecí napětí	DC 5 V
Doba nabíjení	~1,5 hodiny
Výdrž baterie při telefonování/poslechu hudby	Asi 60 hodin (při 50% hlasitosti) ANC - 35 hodin
Hmotnost	192 g
Frekvenční pásmo	2,400 GHz ~ 2,483 GHz
Battery	DC 3.7 V ; 500mAH, Lithium ion battery
Jmenovitý příkon	20 mW
Maximální výstupní výkon	< 10 dBm
Bluetooth codec	SBC/AAC
Míra redukce šumu	23dB+/-2dB

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu pěti sekund.
- **Přehrát/pozastavit/přijmout příchozí hovor/ukončit hovor:** Krátce stiskněte tlačítko napájení.
- **Odmítnutí příchozího hovoru:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund.
- **Přeskočit na další skladbu:** Stiskněte a podržte tlačítko [+].
- **Přeskočit na předchozí skladbu:** Stiskněte a podržte tlačítko [-].
- **Zvýšení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko [+].
- **Snížení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko [-].
- **Změna režimů citlivosti hlasitosti** - 74/85/94 dB: Krátkým současným stisknutím tlačítek [+] a [-] nastavíte maximální omezení hlasitosti.

LED kontrolky

- Zapnutí: Modrá LED dioda a bliká po dobu dvou sekund.
- Vypnutí: Kontrolka LED zhasne.
- Režim párování: LED dioda střídavě bliká modře a červeně.
- Připojení Bluetooth: LED kontrolka se přepne ze střídavě se měnící modré/červené na modrou a každých 10 sekund třikrát blikne.
- Odpojeno: LED dioda střídavě bliká modře a červeně.
- Sluchátka se nabíjí: Červená LED dioda svítí.
- Sluchátka jsou plně nabitá: Červená LED dioda zhasne.
- Režim aktivního potlačení hluku: Svítí zelená LED dioda


Připojení sluchátek přes Bluetooth

Dlouhým stisknutím napájecího tlačítka sluchátka zapnete. Otevřete nastavení Bluetooth ve svém zařízení a vyberte „PowerLocus Tiger“ pro připojení sluchátek.

Turning ON: The BLUE LED appears and Flashes for 2 seconds
Turning OFF: The LED light GOES OFF
Pairing regime: BLUE/RED lights is flashing alternately
Bluetooth connected: LED light switches from alternately flashing BLUE/RED to BLUE LED and it flashes three times every 10 seconds
Disconnected state: BLUE/RED lights is flashing alternately
Headphones Charging Status: Constant RED Light is ON
Fully charged headphones: RED light GOES OFF
Active Noise Cancelling Mode: Green LED is ON

HOW TO CONNECT THE HEADPHONES VIA BLUETOOTH

Long press(1) ON/OFF button to turn on the head set. Open the smart device Bluetooth menu and then select the Bluetooth name PowerLocus Tiger



Změna limitu maximální hlasitosti

Výchozí nastavení maximálního limitu hlasitosti je 85 dB. Limit lze upravit současným krátkým stisknutím tlačítek [+] a [-]. Pořadí limitů hlasitosti bude cyklicky přecházet přes 85 dB, 94 dB a 74 dB. Jakmile je limit hlasitosti změněn, zůstane stejný, dokud jej znovu ručně nezměníte.

JAK ZMĚNIT REŽIM ANC?

V režimu Bluetooth stačí klepnout na tlačítko “N” a sluchátka oznámí změnu Active Noise Cancelling režim.

Bluetooth RESET

Současným stisknutím tlačítek „-“ a „N“ po dobu 5–6 sekund se sluchátka odpojí od spárovaného zařízení a LED dioda se změní z trvale MODRÉ na blikající MODROU/ČERVENOU.

Po odpojení můžete akci resetování zopakovat, čímž se paměť Bluetooth zcela smaže.

CE

Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus Tiger jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



3  Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru).

Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Elektrické výrobky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte je prosím na sběrných místech k tomu určených. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na svého prodejce. Správná likvidace starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a zdraví.

Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.**
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
 - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
 - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud se sluchátek dotknete mokřýma rukama nebo je vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.


Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani nedrt'te sekundární články nebo baterie.
- V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku.
- Baterie vždy řádně zlikvidujte.
- Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokřý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je jednotka nebo nabíjecí kabel mokřý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.

- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.



Upozornění pro nabíjení!


Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

TENTO VÝROBOK NIE JE HRAČKA!

Zaobchádzajte s ním opatrne a vyhýbajte sa pádom a nárazom, aby ste zabránili jeho poškodeniu!

Technická špecifikácia:

Verzia Bluetooth	V5.4
Veľkosť reproduktora	ø40 mm
Citlivosť na objem	74 dB/85 dB/94 dB
Impedancia	32 Ω
Frekvenčná odozva	20 Hz ~ 20 kHz
Nabíjacie napätie	DC 5 V
Čas nabíjania	~1,5 hodiny
Výdrž batérie pri telefonovaní/počúvaní hudby	Približne 40 hodín (pri 50 % objemu)
Hmotnosť	192 g
Frekvenční pásma	2,400 GHz ~ 2,483 GHz
Menovitý príkon: 20 mW	20 mW
Maximálny výstupný výkon	< 10 dBm
Battery	DC 3.7 V ; 500mAH, Lithium ion battery
Bluetooth kódec	SBC/AAC
Miera redukcie šumu	23dB+/-2dB



1 – Zvýšenie hlasitosti/ Ďalšia skladba

- 2 – Napájanie/ Multifunkčné tlačidlo
- 3 – Zníženie hlasitosti/ Predchádzajúca skladba
- 4 – LED dióda
- 5 – Mikrofón
- 6 – Nabíjací port USB-C
- 7 – 3,5 mm audio port
- 8-N > Active Noise Cancelling režim

Ovládacie prvky

- **Zapnutie:** stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy.
- **Vypnutie:** stlačte a podržte tlačidlo napájania päť sekúnd.
- **Prehrávanie/pozastavenie/prijatie prichádzajúceho hovoru/ukončenie hovoru:** krátko stlačte tlačidlo napájania.
- **Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:** stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy.
- **Prejdite na ďalšiu skladbu:** stlačte a podržte tlačidlo [+].
- **Preskočte na predchádzajúcu skladbu:** stlačte a podržte tlačidlo [-].
- **Zvýšenie hlasitosti:** krátko stlačte tlačidlo [+].
- **Zníženie hlasitosti:** krátko stlačte tlačidlo [-].
- **Zmena režimov citlivosti hlasitosti** – 74/85/94 dB: Súčasným stlačením tlačidiel [+] a [-] nastavte maximálny limit hlasitosti.

Indikátory LED

- Zapnutie: modrá LED dióda a bliká dve sekundy.
- Vypnutie: LED zhasne.
- Režim párovania: LED dióda bliká striedavo modro a červeno.
- Pripojenie Bluetooth: indikátor LED sa prepína zo striedavej modrej/červenej farby na modrú a každých 10 sekúnd trikrát blikne.
- Odpojený: LED dióda bliká striedavo modro a červeno.
- Slúchadlá sa nabíjajú: svieti červený indikátor.
- Slúchadlá sú úplne nabité: červený indikátor zhasne.
- Režim aktívneho potlačenia hluku: Svieti zelená LED dióda


Pripojenie slúchadiel cez Bluetooth

Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete slúchadlá. Otvorte nastavenia Bluetooth v zariadení a vyberte „PowerLocus Tiger“ na pripojenie slúchadiel.

Turning ON: The BLUE LED appears and Flashes for 2 seconds
 Turning OFF: The LED light GOES OFF
 Pairing regime: BLUE/RED lights is flashing alternately
 Bluetooth connected: LED light switches from alternately flashing BLUE/RED to BLUE LED and it flashes three times every 10 seconds
 Disconnected state: BLUE/RED lights is flashing alternately
 Headphones Charging Status: Constant RED Light is ON
 Fully charged headphones: RED light GOES OFF
 Active Noise Cancelling Mode: Green LED is ON

HOW TO CONNECT THE HEADPHONES VIA BLUETOOTH

Long press(1) ON/OFF button to turn on the head set. Open the smart device Bluetooth menu and then select the Bluetooth name PowerLocus Tiger



Zmena maximálneho limitu hlasitosti

Predvolené nastavenie maximálneho limitu hlasitosti je 85 dB. Limit môžete upraviť súčasným krátkym stlačením tlačidiel [+] a [-]. Poradie limitov hlasitosti bude cyklicky prechádzať cez 85 dB, 94 dB a 74 dB. Po zmene limitu hlasitosti zostane rovnaký, kým ho opäť manuálne nezmeníte.

Bluetooth RESET

Súčasným podržaním tlačidiel „-“ a „N“ po dobu 5 – 6 sekúnd sa slúchadlá odpoja od spárovaného zariadenia a LED dióda sa zmení z nepretržitej MODREJ na blikajúcu MODRÚ/ČERVENÚ.

Po odpojení môžete akciu resetovania zopakovať, čím sa pamäť Bluetooth úplne vymaže.

AKO ZMENIŤ REŽIM ANC?

V režime Bluetooth stačí kliknúť na tlačidlo “N” a slúchadlá oznámi zmenu Active Noise Cancelling režim.

CE

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus Tiger spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné podmienky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku označuje, že sa na výrobok vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ. Elektrické výrobky by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich na určených zberných miestach. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo váš predajca. Správna likvidácia starých spotrebičov pomáha chrániť životné prostredie a zdravie.

Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Bud'te obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrečka mokrého odevu, môžu zvlhnúť.


Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému vybitiu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrhte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
- Batérie vždy správne zlikvidujte.
- Nikdy nezasúvajte zástrčku USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je zástrčka USB zasunutá, keď je jednotka alebo nabíjací kábel mokrý, môže dôjsť ku skratu spôsobenému kvapalinou (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzími látkami na jednotke alebo nabíjacom kábli a k abnormálnej tvorbe tepla alebo poruche.

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.

- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte náhlavnú súpravu vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.



Upozornenie na nabíjanie!

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.